

## Gabarit de fraisage pour charnières dissimulées

**Produit n°** 420218

**Longueur** 16 po

**Mèche à perforer** 1/2 po

**Pour charnière numéro** 218

### DESCRIPTION

Les charnières dissimulées peuvent désormais être installées plus rapidement et plus facilement que jamais grâce à nos gabarits. Chaque gabarit est conçu à la main pour plus de précision. Le gabarit se monte sur la porte et le montant à l'aide de clous. Des tiges de guidage localisent la mortaise profonde.

### AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Puisque la seule dimension importante est la profondeur de la mortaise superficielle, l'installation est un jeu d'enfant! Le contour du trou percé sera parfait à chaque fois.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Produit n°</b>	420218
<b>Type de gabarit</b>	Pour installation de charnières
<b>Fini</b>	Naturel
<b>Matériau</b>	Bois
<b>Largeur</b>	3 po
<b>Épaisseur</b>	1 po
<b>Marque</b>	Soss

### APPLICATION

Pour l'installation des charnières dissimulées SOSS

### INFORMATION IMPORTANTE

REMARQUE : N'utilisez pas de mèches réaffûtées. Important : ce gabarit de fraisage n'est pas un modèle de la charnière. Il est surdimensionné pour la charnière et destiné à être utilisé avec la bague de guidage Porter-Cable no 42024 et l'écrou de verrouillage no 42237 (ces deux articles ne sont pas inclus avec le gabarit de fraisage et sont vendus séparément). Le résultat final de l'utilisation du routeur avec cette bague est un trou légèrement plus petit que le trou du guide du routeur, mais parfait pour la taille de la charnière. Un modèle de papier un-à-un de la taille exacte est fourni avec la charnière.

PHOTOS DU PRODUIT

