



Morillons robustes

Fini

Galvanisé

Noir

Zinc (2G)

Longueur de la penture

5 3/8 po*

7 13/32 po*

Longueur de la plaque

2 11/32 po*

3 25/32 po*

Longueur - Dimensions hors tout

9 3/16 po*

10 1/8 po*

Largeur - Dimensions hors tout

1 29/32 po*

1 31/32 po*

Format d'emballage

Emballage
plastique

Sachet

DESCRIPTION

Sécurité accrue

Retrouvez votre tranquillité grâce à ce morillon robuste. Parfait pour les casiers, les portes, les coffres et pour protéger tout ce qui exige d'être conservé en sécurité. Usage à l'intérieur ou à l'extérieur, disponible dans une variété de finis et de grandeurs.

PRODUITS DISPONIBLES

Produit n°	Fini	Longueur de la penture	Longueur de la plaque	Longueur - Dimensions hors tout	Largeur - Dimensions hors tout	Format d'emballage
320GAR	Galvanisé	5 3/8 po*	3 25/32 po*	9 3/16 po*	1 31/32 po*	Emballage plastique
321GAV	Galvanisé	7 13/32 po*	2 11/32 po*	10 1/8 po*	1 29/32 po*	Sachet
320FBR	Noir	5 3/8 po*	3 25/32 po*	9 3/16 po*	1 31/32 po*	Emballage plastique
320XV	Zinc (2G)	5 3/8 po*	3 25/32 po*	9 3/16 po*	1 31/32 po*	Sachet
321XV	Zinc (2G)	7 13/32 po*	2 11/32 po*	10 1/8 po*	1 29/32 po*	Sachet

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Projection - Dimensions hors tout	1 3/16 po*
Vis	Inclus
Matériau	Acier

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

APPLICATION

Utiliser sur des armoires, des portes et des barrières pour protéger de l'extérieur

PRODUIT(S) INCLUS

Quincaillerie de montage incluse

INFORMATION IMPORTANTE

Instructions d'installation du morillon: 1. Assurez-vous que la porte est fermée. Pliez le bras de verrouillage articulé du morillon contre la plaque de montage. Positionnez l'ensemble du bras et de la plaque horizontalement dans la position souhaitée. Déplacez l'assemblage, si nécessaire, afin que la plaque de montage soit centrée d'un côté à l'autre sur la garniture verticale sur le côté de la porte. 2. Maintenez la plaque en position d'une main et pivotez le bras pour exposer les trous de la machine pour les vis dans la plaque. Marquez la garniture à l'emplacement de chaque trou avec un crayon ou un stylo. Mettez l'assemblage du bras de côté. 3. Faites des fossettes de démarrage pour les vis au centre de chaque emplacement marqué sur la garniture avec un jeu de clous et un marteau. 4. Préparez une perceuse électrique ou sans fil avec une fixation à pointe de vis. Fixez la plaque de montage à la face de la garniture en marquant les vis à chaque trou usiné de la plaque. 5. Insérez l'agrafe qui est attachée à la plus petite plaque du morillon dans la fente sur le bras articulé à partir de l'arrière du bras. Poussez la plaque et le bras contre la face de la porte. Référez-vous aux marques sur la porte sur les bords supérieur, inférieur et extérieur de la plaque. Retirez la plaque du morillon du bras articulé. 6. Placez la plaque du morillon sur les repères sur la face de la porte. Enfoncez une vis à l'un des trous usinés pour maintenir la plaque en place. Fermez le bras articulé pour vous assurer que l'agrafe est alignée avec la fente sur le bras. Ajustez la plaque, si nécessaire, et testez à nouveau l'alignement. 7. Enfoncez des vis à chacun des trous usinés restants sur la plaque du morillon pour terminer l'installation.

PHOTOS DU PRODUIT

