

Crochet pour tasse

Produit n° 2475WR

DESCRIPTION

Commencez à organiser votre cuisine à l'aide de ce crochet pour tasse. Ce crochet à visser dans le mur possède une base servant à accrocher des tasses ou d'autres articles de cuisine. Convient parfaitement pour un usage à l'intérieur, et cet article est proposé en différentes grandeurs.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	2475WR
Longueur - Dimensions hors tout	1 31/32 po*
Capacité de charge maximale	15 lb
Diamètre	1/8 po*
Fini	Blanc
Matériau	Métal

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

PHOTOS DU PRODUIT

