



Crochet à tasse

Produit n° 247WR

DESCRIPTION

Crochet revêtu de vinyle avec base

Commencer à organiser votre cuisine à l'aide de ce crochet pour tasse. Crochet à visser avec base pour accrocher des tasses ou d'autres articles de cuisine. Usage à l'intérieur ou à l'extérieur, disponible dans une variété de grandeurs.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Ce crochet se visse rapidement et aisément dans le bois.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	247WR
Longueur - Dimensions hors tout	1 5/16 po*
Capacité de charge maximale	10 lb
Diamètre	3/32 po*
Fini	Blanc
Matériau	Métal

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

Ne pas utiliser pour accrocher ou soulever des objets lourds

APPLICATION

Pour usage à l'intérieur

PHOTOS DU PRODUIT

